



Unités de vente

Bidon à 10 litre

Art-No.

30855



Propriétés du produit

- Adhère aux revêtements de sol à humidité résiduelle, y compris le linoléum
- Très facile et rapide à appliquer
- Meilleure performance en surface lors du nettoyage de routine des sols revêtus ONTOP
- Pratiquement aucune rayure ou empreinte de pas
- Un pouvoir de remplissage exceptionnel, extrêmement résistant
- Antidérapant
- Respectueux de l'environnement car exempt de sels métalliques et dure plus longtemps que les revêtements conventionnels
- Recommandé par les principaux fabricants de revêtement de sol
- Contrôlé par l'institut FIGR
- DIN EN 13893 (revêtements de sol élastiques, stratifiés et textiles - mesure du coefficient de friction de glissement des revêtements de sol secs)
- Sans parfum
- Exempt de composés alkyles perfluorés et polyfluorés (PFAS)



★	pouvoir couvrant
★ ★ ★	Éclat
★ ★ ★	Résistance
★ ★ ★	Facilité de rénovation du film de protection
★ ★	Stabilité des désinfectants pour les mains

Domaine d'application

Enduit insoluble dans l'eau pour le premier entretien des revêtements de sols durs imperméables, élastiques et non conducteurs, à l'exception du caoutchouc des revêtements en bois.



Instructions d'utilisation

Nettoyer soigneusement le revêtement de sol avant d'appliquer, le laver à l'eau claire et le laisser sécher. Appliquer généreusement et sur toute la surface (2 applications). L'application de films de supplémentaires peut être réalisée rapidement et facilement. Les films peuvent être renouvelés sur toute la surface ou une partie de celle-ci au moyen d'une rénovation à sec du film protecteur (testé FIGR).



Notes d'utilisation

- Température de la pièce et du sol : entre 10 °C et max. 35 °C
- Bien agiter avant utilisation.
- Ne pas diluer le produit.
- Évitez les rayons de soleil directs et les courants d'air.
- Appliquez le produit généreusement, uniformément et sur toute la surface.
- Appliquez une deuxième couche lorsque que la première couche est complètement sèche.

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch





Nouvel enduit haute performance adapté à l'essai de dureté

SOL

- Pour les revêtements à pores très ouverts, comme par exemple, le linoléum vieilli, appliquez trois couches.
- Refermez hermétiquement le récipient après ouverture.
- Désactivez le chauffage par le sol, le cas échéant.
- Peut être piétiné dès que la surface est sèche.
- Selon les conditions climatiques, le film de soin peut prendre jusqu'à sept jours pour durcir complètement.
- Les dispositions de nettoyage et de désinfection de l'entretien en cours sont déterminées par les conditions spécifiques à l'objet.

Instructions de manutention

- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Toujours garder le récipient fermé
- Stockage : à l'abri des rayons directs du soleil, de la chaleur et de toute exposition à la chaleur
- Stockage et transport : entre 6°C et max. 40°C
- Ne pas verser le produit dans l'évier.
- Ne pas rincer le récipient avant de le jeter.
- N'introduire l'emballage dans le système dual que s'il est entièrement vide



Informations techniques

Couleur du produit: Blanc
Contient du parfum: Non
Contient un colorant: Non

Densité: 1,04 g/ml
GIS code: GE20

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

Marquage



Attention

Peut provoquer une allergie cutanée

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)
Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.
Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements, visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/ontop>

FR 260611

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

