

Nettoyant intensif spécial acide pour le nettoyage industriel, le nettoyage de fin de travaux et le nettoyage de locaux sanitaires

NETTOYANT
POUR
SANITAIRES



Unités de vente

Bouteille à 1 litre (boîte 12x1 litre)

Bidon à 10 litre

Art-No.

00320

30175



Propriétés du produit

- Élimine les dépôts minéraux solides (tels que le calcaire, la rouille, l'acide urique, les efflorescences, le vert-de-gris, les traces de ciment ainsi que les savons de chaux et les graisses)
- Idéal pour une utilisation avec le canon à mousse DR.SCHNELL
- Convient pour une utilisation sur des armatures intactes
- Sans acide chlorhydrique, peu corrosif et doux pour les matériaux
- Facilement rinçable



Domaine d'application

Pour un nettoyage en profondeur dans le domaine sanitaire et les pièces d'eau, sur toutes les surfaces imperméables et résistant aux acides. Pour éliminer les salissures minérales extrêmement importantes telles que le calcaire, la pierre d'urine ou la rouille dans les locaux sanitaires et les pièces d'eau. Pour enlever les voiles de ciment dans le cadre du nettoyage de fin de travaux dans le domaine public, y compris dans l'industrie et les piscines.



Instructions d'utilisation

Nettoyage de la cuvette des toilettes : Remonter complètement le siège des toilettes avant d'appliquer. Appliquer sous le bord de la cuvette des toilettes, frotter à l'aide d'une brosse de toilettes et, après avoir laissé agir pendant une courte durée, appuyer sur la chasse d'eau. Nettoyage de la robinetterie, du matériel d'exploitation, des murs, des sols : Toujours mouiller la surface au préalable avant d'appliquer. Verser la solution de produit sur le textile de nettoyage, la répartir sur la surface à nettoyer, laisser agir pendant une courte durée et toujours essuyer ou rincer à l'eau claire. En cas d'importants résidus, répéter l'opération si nécessaire.



Notes d'utilisation

- Utilisez le produit uniquement sur des matériaux résistants aux acides.
- Humidifiez les joints au préalable.
- Rabattez complètement le siège des toilettes avant de l'enlever.
- La formation de mousse indique les zones déjà mouillées.
- Ne pas inhaler les brouillards de pulvérisation.
- Après une brève exposition, rincez à l'eau claire froide.
- Peut être utilisé avec le vaporisateur à main et le pulvérisateur à pression.
- Ne convient pas pour décalcifier l'intérieur des pommes de douche.
- Ne pas utiliser sur des raccords chromés, des surfaces / raccords en nickel et en zinc endommagés.
- Ne pas utiliser sur un émail non conforme à la norme DIN.

Instructions de manutention

- Testez la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible avant utilisation
- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch





Nettoyant intensif spécial acide pour le nettoyage industriel, le nettoyage de fin de travaux et le nettoyage de locaux sanitaires

NETTOYANT
POUR
SANITAIRES

- Stockage : à l'écart des alcalis
- Stockage : 5°C à 35°C.

Informations techniques

Couleur du produit: Rouge
Contient du parfum: Oui
Contient un colorant: Oui

Densité: 1,24 g/ml
GIS code: GS80

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

Marquage



Danger

Peut être corrosif pour les métaux Nocif en cas d'ingestion Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)
Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.
Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.

FR 260611



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements, visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/milifix-ultra>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

