



Unités de vente

Bouteille à 1 litre (boîte 12x1 litre)

Bidon à 10 litre

Baril à 200 kg

Art-No.

00261

30250

30252



Propriétés du produit

- Convient particulièrement pour les carreaux de grès cérame rugueux et microporeux
- Élimine les tâches de graisses/huiles et protéines les plus tenaces
- Élimine les salissures importantes avec un temps d'exposition court
- Peu moussant - convient à tous les procédés de nettoyage courants
- Peut être appliqué manuellement et à la machine
- Enregistré dans la liste RK (liste des produits de nettoyage contrôlés pour les revêtements céramiques dans les piscines)
- Conforme à la norme HACCP



Domaine d'application

FOREX convient au nettoyage des revêtements de sol très sales et résistants aux alcalis, en particulier les carreaux en céramique et le grès cérame. Pour le nettoyage manuel et mécanique.



Instructions d'utilisation

Nettoyage de base à la machine : diluer à 10 % avec de l'eau froide et claire (1 volume pour 9 volumes d'eau). Pré-humidifier le revêtement de sol, y compris les joints, avec de l'eau froide et claire. Appliquer ensuite une quantité généreuse de solution nettoyante sur le sol (500 à 650 ml de solution d'application/m²). Laisser agir environ 5 minutes. Pendant le temps d'action, remuer la solution manuellement ou à l'aide d'une machine. Après le temps d'action, passer une monobrosse avec un disque/une brosse adapté(e) sur toute la surface du revêtement, puis aspirer soigneusement la surface traitée. Rincer le revêtement de sol (plusieurs fois si nécessaire) à l'eau claire et aspirer à nouveau.



Nettoyage d'entretien : préparer une solution à 0,25 - 5,0 %. Appliquer à l'aide d'une autolaveuse ou manuellement selon un procédé de nettoyage humide en deux étapes.

Notes d'utilisation

- Dosage avec de l'eau claire froide.
- Humidifiez les joints au préalable.
- Rincez à l'eau froide.
- Attention, ça glisse !
- Ne pas utiliser sur les matériaux sensibles aux alcalis.
- Testez la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible avant utilisation.

Instructions de manutention

- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé
- Stockage : 5°C à 35°C.



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Informations techniques

Couleur du produit: Jaune
Contient du parfum: Oui
Contient un colorant: Non

Densité: 1,13 g/ml
GIS code: GG80

pH conc

0	2	4	6	8	10	12
---	---	---	---	---	----	----

Marquage



Danger

Peut être corrosif pour les métaux Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)

Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.

Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements,
visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/forex>

FR 260903

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

