

PEROCiD

Unités de vente

Art -No.

Bouteille à 1 litre (boîte 12x1 litre)

00615

Bidon à 10 litre

36017

Bidon SAFE à 10 litre

36317

Baril à 200 kg

36016



Propriétés du produit

- Excellent pouvoir de dissolution du calcaire
- Élimine sans effort le calcaire, la rouille et les traces de ciment
- Efficace sans mécanique
- Répond aux exigences de la LFGB
- Certificat HACCP disponible
- Sans acide acétique
- Sans acide phosphorique et chlorhydrique



Domaine d'application

PEROCiD peut être utilisé sur toutes les surfaces résistant aux acides comme l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, le carrelage et le plastique et le verre aux couleurs résistantes, dans tous les secteurs de transformation alimentaire telles que les cuisines, les boulangeries, les boucheries, les abattoirs, etc.

Instructions d'utilisation

Dosage de PEROCiD en fonction du degré de salissure/calcaire. Pour le nettoyage de grandes surfaces, utiliser une concentration de 0,25 à 10 %. Pour le nettoyage de surfaces fortement calcaires, utiliser le produit non dilué. Rincer ensuite à l'eau claire.



Notes d'utilisation

- Humidifiez les joints au préalable.
- Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux acides.
- Ne pas utiliser sur un émail non conforme à la norme DIN.
- Ne pas utiliser sur des raccords chromés, des surfaces / raccords en nickel et en zinc endommagés.
- Puis rincez à l'eau claire.
- Une fois passé le temps d'exposition, rincez soigneusement à l'eau claire (d'une qualité équivalente à l'eau potable) les surfaces et l'équipement de travail entrés en contact avec les aliments.

Informations techniques

Couleur du produit: Vert claire

Contient du parfum: Non

Contient un colorant: Oui

Densité: 1,06 g/ml

GLS code: GS35

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Marquage



Attention

Provoque une irritation cutanée Provoque une sévère irritation des yeux

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)
Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH.
Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.

FR 260903



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements,
visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/perocid>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

