



Unités de vente

Bouteille à 200 ml (boîte 25x200 ml)

Bouteille à 1 litre (boîte 12x1 litre)

Bidon à 10 litre

Art-No.

DRS01319

DRS01245

DRS01246

Equipped

DRS00776

en vrac à 1 pièce

Art-No.

DRS00776

DRS01264

Propriétés du produit

- Certifié par le label écologique de l'Union européenne (EU Ecolabel)
- Certifié par le certificat d'or Cradle to Cradle
- Élimine les salissures minérales et organiques (par exemple, le calcaire, le savon de chaux, le tartre, les traces de ciment, l'acide urique, la rouille, les résidus de sébum, de crèmes hydratantes et de cosmétiques)
- Avec effet EASY-to-CLEAN pour une adhérence réduite de la saleté, nettoyage ultérieur facilité
- Propriété améliorée de dissolution des graisses
- Répertoire RK (jusqu'à 100 %)
- Réduction des émissions de CO2 grâce à l'utilisation de conteneurs de recyclage
- Peut être utilisé avec toutes les méthodes de nettoyage, y compris le nettoyage à mousse douce
- Protège le chrome, les surfaces en plastique, les carreaux résistants aux acides, l'émail, selon la norme DIN ISO 2722 dans des conditions d'utilisation normales
- Avec un effet de drainage spécial
- Convient pour une utilisation sur des armatures intactes
- Nettoyage déodorisant
- Avec effet anti-calcaire et anti-salissures
- Efficace sans mécanique
- Brille sans essuyer
- Parfum agréable lors du traitement
- Recette à base de matières premières renouvelables



Domaine d'application

MILIZID SHINE ECO convient pour le nettoyage hautement efficace de toutes les surfaces résistantes aux acides dans l'ensemble du secteur sanitaire et humide, par exemple les carreaux, l'acier inoxydable, la robinetterie chromée, la céramique sanitaire, le verre et le grès cérame. Utilisable avec tous les procédés de nettoyage.



Instructions d'utilisation

Nettoyage d'entretien **manuel et mécanique** des salissures normales : 0,25 % - 2,0 % (doser 2,5 - 20 ml/litre d'eau). Pour les salissures plus importantes, augmenter le dosage en conséquence,

utiliser non dilué si nécessaire. Après un court temps d'action, rincer à l'eau claire.

Nettoyage des cuvettes de WC/urinoirs : appliquer MILIZID SHINE ECO non dilué sous le rebord,

frotter avec une brosse de WC et rincer après un court temps d'action (max. 5 minutes).

Remarque : relever complètement le siège des toilettes avant l'application.

Nettoyage par pulvérisation : 0,25 % - 10 %



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Nettoyage intermédiaire et nettoyage en profondeur : 10 % à pur. Sur le granit, max. 10 %.

Notes d'utilisation

- Utilisez le produit uniquement sur des matériaux résistants aux acides.
- Rincez à l'eau froide.
- Ne convient pas pour décalcifier l'intérieur des pommes de douche.
- Rabattez complètement le siège des toilettes avant de l'enlever.
- Testez la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible avant utilisation.
- Ce nettoyant sanitaire hautement concentré peut être utilisé de manière très économique.
- Un dosage adapté économise les coûts et protège l'environnement.

Instructions de manutention

- Testez la compatibilité des matériaux sur une zone peu visible avant utilisation
- Stockage : uniquement dans le contenant d'origine
- Stockage : endroit frais, sec et bien ventilé
- Stockage : 5°C à 40°C.
- Les changements/différences de couleur n'ont aucune influence sur la qualité.



Informations techniques

Couleur du produit: Rouge
Contient du parfum: Oui
Contient un colorant: Oui

Densité: 1,04 g/ml
GLS code: GS80

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

Marquage



Danger

Peut être corrosif pour les métaux Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
Corrosif pour les voies respiratoires

Produit réservé aux professionnels (utilisation professionnelle)

Les informations contenues dans ce dépliant sont valables pour les zones juridiques EU et CH. Toutes les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur nos meilleures connaissances et expériences, mais ne peuvent être considérées comme contraignantes. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour les détails du produit. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou inadéquate et de tout dommage qui en résulterait.

FR 260611



Pour plus d'informations sur les produits et les équipements, visitez notre page d'accueil.

<https://shop.dr-schnell.com/milizid-shine-eco>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

