



Verkaufseinheiten

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

Kanister à 10 Liter

Fass à 200 kg

Art.-Nr.

00261

30250

30252



Produkteigenschaften

- Besonders für raue und mikroporöse Feinsteinzeugfliesen
- Entfernt hartnäckigste Fett-/ Öl- und Eiweißverschmutzungen
- Entfernt bei kurzer Einwirkzeit starke Verschmutzungen
- Schaumarm - für alle gängigen Reinigungsverfahren geeignet
- Manuell und maschinell einsetzbar
- RK-gelistet für keramische Beläge
- HACCP-konform



Anwendungsbereich

FOREX eignet sich zur Reinigung stark verschmutzter, alkalibeständiger Bodenbeläge, insbesondere keramischer Fliesen und Feinsteinzeug. Für die manuelle und maschinelle Reinigung.



Anwendungsanleitung

Maschinelle Grundreinigung: 10 %ig mit kaltem, klarem Wasser verdünnen (1 Teil auf 9 Teile Wasser). Bodenbelag inkl. Fugenmaterial mit kaltem, klarem Wasser vorwässern. Anschließend reichlich Reinigerlösung auf den Boden ausbringen (500 – 650 ml Anwendungslösung/m²). Einwirkzeit ca. 5 Minuten. Während der Einwirkzeit Flotte manuell oder maschinell in Bewegung halten. Nach Einwirkzeit mit Einscheibenmaschine und geeigneter Padscheibe/Bürste Belag vollflächig abfahren, bearbeitete Bodenfläche gründlich absaugen. Bodenbelag (ggf. mehrmals) mit klarem Wasser nachwaschen und erneut absaugen.



Unterhaltsreinigung: 0,25 – 5,0 % Anwendungslösung ansetzen. Mittels Scheuersaugmaschine oder manuell im 2-stufigen Nasswischverfahren zur Anwendung bringen.

Anwendungshinweise

- Dosierung mit kaltem, klarem Wasser.
- Fugen vorwässern.
- Mit kaltem Wasser nachspülen.
- Rutschgefahr!
- Nicht zur Verwendung auf alkaliempfindlichen Materialien.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5°C bis 35°C



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb
Enthält Duftstoffe: Ja
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,13 g/ml
GIS-CODE: GG80

pH conc

0	2	4	6	8	10	12
---	---	---	---	---	----	----

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260903



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/forex>

DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

