



## Verkaufseinheiten

Flasche à 200 ml (Karton 25x200 ml)

Art.-Nr.

DRS01319

Flasche à 1 Liter (Karton 12x1 Liter)

DRS01245

Kanister à 10 Liter

DRS01246

## Zubehör

Handsprüher DR.SCHNELL neutral 600 ml rot, leer

DRS00776

Handsprüheretikett MILIZID SHINE ECO

DRS01264

## Produkteigenschaften

- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen der Europäischen Union (EU Ecolabel)
- Ausgezeichnet mit dem Cradle to Cradle Gold Zertifikat
- Entfernt mineralische und organische Verschmutzungen (z.B. Kalk, Kalkseife, Kesselstein, Zementschleier, Urinstein, Rost, Hautfett-, Körpercreme-, Kosmetikrückstände)
- Mit EASY-to-CLEAN Effekt für reduzierte Schmutzanhaftung, erleichterte Folgereinigung
- Verbesserte fettlösende Eigenschaft
- RK-gelistet (bis 100 %)
- Reduzierte CO<sub>2</sub>-Emission durch Verwendung von Gebinden aus Recyclat
- Mit allen Reinigungsverfahren anwendbar, auch mittels Soft-Schaumreinigung
- Schont Chrom, Kunststoffoberflächen, säurefeste Fliesen, Emaille, gemäß DIN ISO 2722 unter normalen Anwendungsbedingungen
- Mit besonderem Ablaufeffekt
- Anwendung auf intakten Armaturen geeignet
- Deodorierende Reinigung
- Mit Kalk-, Schmutzblockerwirkung
- Wirksam ohne Mechanik
- Glänzt ohne Nachledern
- Angenehmer Duft beim Verarbeiten
- Rezeptur auf Basis nachwachsender Rohstoffe



## Anwendungsbereich

MILIZID SHINE ECO ist für die hochwirksame Reinigung aller, säurebeständigen Flächen im gesamten Sanitär- und Nassbereich geeignet, z. B. Fliesen, Edelstahl, verchromte Armaturen, Sanitärkeramik, Glas, Feinsteinzeug. Mittels aller Reinigungsverfahren anwendbar.



## Anwendungsanleitung

**Manuelle und maschinelle Unterhaltsreinigung:** normaler Verschmutzungen: 0,25 % - 2,0 % (2,5 - 20 ml/ Liter Wasser dosieren). Bei stärkeren Verschmutzungen entsprechend höher dosieren, gegebenenfalls unverdünnt anwenden. Nach kurzer Einwirkzeit mit klarem Wasser nachspülen.

**Reinigung von Toilettenschüsseln/Urinalen:** MILIZID SHINE ECO unverdünnt unter dem Rand ausbringen, mit Toilettenbürste bearbeiten und nach kurzer Einwirkzeit (max. 5 Minuten) spülen. Bitte beachten: Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.

**Sprayreinigung:** 0,25 % - 10 %

**Zwischen- und Grundreinigung:** 10 % bis pur. Auf Granit max. 10 %



# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch



## Anwendungshinweise

- Nur auf säurebeständigen Materialien anwenden.
- Mit kaltem Wasser nachspülen.
- Nicht zur Entkalkung des Innenlebens von Brauseköpfen geeignet.
- Vor Ausbringung Toilettensitz komplett hochklappen.
- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen.
- Dieses Sanitärreiniger-Hochkonzentrat kann sehr sparsam angewendet werden.
- Richtige Dosierung spart Kosten und schont die Umwelt.

## Umgangshinweise

- Materialverträglichkeit vor Anwendung an unauffälliger Stelle testen
- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C.
- Farbveränderungen/Farbunterschiede haben keinen Einfluss auf die Qualität.



## Technische Informationen

Produktfarbe: Rot  
Enthält Duftstoffe: Ja  
Enthält Farbstoffe: Ja

Dichte: 1,04 g/ml  
GIS-CODE: GS80

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

## Kennzeichnung



### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden  
Wirkt ätzend auf die Atemwege

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260611



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/milizid-shine-eco>

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)  
CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

